

# 루미엔씨 10모드 파노라마 컨트롤러 설명서

## 1. 모듈수 설정 방법 (최고 모듈 550개 구동)

모듈수는 백자리 십자리만 설정함

모듈이 50개일 경우: 백자리 0, 십자리 5로 맞춤

모듈이 254개일 경우 백자리 2, 십자리 6으로 맞춤

모듈 일자리수는 무조건 올려서 계산함

## 2. 속도조절

화살표 방향으로 돌릴수록 연출속도 빨라짐

## 3. 연출 설정 스위치 사용방법

원하는 연출만 윗쪽(ON)방향으로 올림

2번, 8번 연출만 사용하고 싶다면 나머지는 내리고 2번, 8번 올림

연출1: 전체디밍

연출2: 좌우 방향 그라데이션

연출3: 멀티컬러 그라데이션

연출4: 웨이브 무지개 연출 무한반복

연출5: 웨이브 무지개 연출

연출6: 그라데이션 다단계 연출

연출7: 디밍없이 전체 색변환(모듈 테스트용)

연출8: 모자이크 디밍

연출9: 화이트색 별똥별 연출

연출10: 멀티컬러 별똥별 연출

